



HELSEL FLIGHT

헬셀 시뮬레이터 텐션조절법

고객님 첨단 무선 방식의 당사 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
고객님의 안전, 시스템의 안전 작동, 다른 안전사항 등을 보장하기 위하여, 작동하기 전에 반드시 이 설명서를
주의깊게 읽어주시기 바랍니다.

사용 기간 중에 문제가 발생하였을 경우, 먼저 설명서를 참조하시기 바랍니다.
문제가 지속되는 경우, 먼저 설명서를 참조하시기 바랍니다.
문제가 지속되는 경우, 판매처에 연락하시거나 웹사이트에 방문 하여 고객 지원 서비스를 받으시기 바랍니다.

 **HELSEL**
www.helselgroup.com


헬셀 시뮬레이터 텐션 조절방법

1




헬셀 시뮬레이터 뒷판의 6개 나사를 풀어 열어줍니다.

2




헬셀 시뮬레이터 뒷판의 조여있는 상태의 4개의 나사는 헬셀 시뮬레이터의 최대 장력 상태입니다.



헬셀 시뮬레이터 뒷판의 4개 나사를 위 사진과 같이 풀어주게 되면 약한 텐션으로 사용이 가능합니다.

3



헬셀 시뮬레이터의 나사를 통해 섬세하게 조절하여 사용이 가능합니다.



www.helsegroup.com