DRONEPANG

F1 PRO

조립 매뉴얼







목차

- 1. 조립 시 주의사항
- 2. 구성품 확인
- 3. 조립키트 동영상가이드
- 4. 조립 방법
 - 1) FC 장착
 - 2) 모터 장착
 - 3) 쉘서포터 장착
 - 4) FC 커버 장착
 - 5) 프로펠러 장착
 - 6) 상/하부쉘장착



1. 조립 시 주의사항

본사는 다음과 같은 이유로 인한 개인 상해 또는 재산 피해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 다음을 주의 깊게 읽으십시오.

- 1. 조립전 구성품을 확인하십시오.
- 2. 과도한힘으로나사를조이는 것은 제품 파손의 원인입니다.
- 3. 배터리는 조립이 완료된 뒤에 연결하십시오
- 4. 반드시 매뉴얼에 나온 절차대로 조립하십시오.
- 5. 모터와 프로펠러의 방향에 유의하여 조립하십시오.



제품 지원 문의

HELSEL 공식 홈페이지 http://www.helsel.co.kr

HELSEL Technical Support: 1688-5343

이 매뉴얼은 예고 없이 업데이트될 수 있습니다. 설명서에 대한 질문이나 제안이 있는 경우 본사를 통해 문의하시기 바랍니다.



2. 구성품 확인 (19종)






3. 조립키트 동영상 가이드


재생이 안될 시 하기의 바로가기 링크주소 연결 부탁드립니다.

https://youtu.be/qrT_ZvA6dfM







TFC 장착 (1)



위 사진과 같이 방향을 맞춰서 FC를 올립니다. 이 때 수신기 안테나는 아래 사진처럼 정리합니다.




1 FC 장착 (2)




표시 된 4곳에 나사를 체결합니다.

주의: 너무 강하게 조이면 나사산이 파손될 수 있습니다.







2 모터 장착 (1)




모터 방향 구분 방법

선재의 색상을 통하여 구분 가능합니다. 색상 별 구분은 다음과 같습니다.
















- 1. 위 사진과 같이 방향을 맞춰서 FC를 올립니다.
- 2. 모터 홀에 먼저 선재를 넣고 모터를 장착합니다.
- 3. 바닥면에 선재가 끼어 단선 되지 않도록 주의해서 장착합니다.사진처럼 선재를 정리합니다.
- 4. FC 하단에 모터를 연결합니다. (커넥터의 방향에 주의 하십시오.)



2 모터 장착 (2)




장착이 완료된 모습 (Top View)



장착이 완료된 모습 (Bottom View)



3 쉘 서포터 장착



쉘서포터를 아래에서 위로 장착합니다.



쉘서포터 장착용 나사를 사용하여 사진과 같이 조입니다.




4곳모두장착이완료된모습



4 FC 커버 장착




커버의 구멍과 프레임의 튀어나온 부분을 결합합니다.



장착이 완료 된 모습



5 프로펠러 장착




CW 프로펠러는 B

방향 구분 방법

*뒤에 쓰여진 숫자는 무관합니다.






장착 방법


모터 축에 밀어 넣어 장착합니다.

-> 장착이 완료 된 모습




6 상/하 쉘 장착 (1) :표시된홀위치에맞추어프레임과하부쉘을겹쳐놓습니다.








6 상/하 쉘 장착 (2)



1.프레임과 결합되는 얇은 부분

[상부쉘-프레임-하부쉘]순서대로 겹친 뒤 아래에서 위 방향으로 나사를 체결합니다.




2.쉘서포터와 결합되는 두꺼운 부분

[상부쉘-하부쉘-쉘서포터]순서대로겹친뒤아래에서위방향으로나사를체결합니다.



6 상/하 쉘 장착 (3) :8곳모두체결이완료된모습





HELSEL 공식 홈페이지

http://www.helsel.co.kr http://www.helselgroup.com

해당 문서의 내용은 언제든지 변경될 수 있습니다. 헬셀 홈페이지에서 최신버전을 확인 하실 수 있습니다..

해당 문서에 관한 문의 사항은 helsel.co.kr의 QnA 게시판에 문의해주십시오.

